

Istruzioni per il collegamento della seriale RS232 al convertitore di volumi EK230

Inserire la scheda seriale RS232 nel connettore dell'EK230, come mostrato nelle figure.

